

VID TRAILBREAK BUCĂTĂRIE PRIMUS 7378**

PRIMUS THERMOS

Volum: 0,5 l; 0,75 l; 1,0 l

Dimensiuni: R 86 mm x 237 mm

R 88 mm x 262 mm

R 88 mm x 296 mm

Greutate: 553 g; 571 g; 620 g

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Termosul din oțel inoxidabil este potrivit pentru băuturi calde și reci. Înainte de a turna o băutură caldă, preîncălziți mai întâi termosul timp de 20 de minute cu apă fierbinte, înainte de a turna o băutură rece cu apă rece - acest lucru va crește eficiența termosului. Nu folosiți un cuptor cu microunde sau altă sursă pentru a preîncălzi sursa de căldură. Umpleți maxim 3 cm sub marginea gâtului. Menținerea temperaturii în termos depinde de cantitatea și temperatura conținutului, de frecvența deschiderii și de temperatura ambiantă.

ÎNTREȚINERE:

Spălați și uscați bine termosul și toate piesele înainte de prima utilizare. Spălați termosul după fiecare utilizare cu apă caldă, apă obișnuită și toate părțile termosului. detergenți sau în mașina de spălat vase. În caz de murdărie puternică, lăsați-l mai întâi la înmuiat. Nu curățați termosul cu un burete grosier sau cu ceva care ar putea zgâria sau deteriora în alt mod suprafața interioară. Nu folosiți nisip, substanțe chimice agresive etc. pentru curățare. Termos Păstrați termosul deschis.

AVERTISMENT:

Nu puneți în termos lichide care conțin cuburi de gheață sau lichide carbogazoase.

FABRICANT

Primus AB Sweden,

P.O. Box 6041

SE-171 06 Sweden, Suedia

Tel: +46 8 564 842 30; www.primus.se