

SOTO

SOD-501Navigator Set de gătit

SOD-501

- Înainte de a utiliza Navigator, spălați-l cu detergent de vase.
- Spălați vasele după fiecare utilizare și uscați-le complet înainte de a le depozita
- Nu folosiți niciodată substanțe abrazive sau detergenți lichizi pentru a curăța vasele.
- Nu depozitați alimente gătit în interiorul vasului de gătit pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu îndoiți sau modelați în niciun fel vasele de gătit sau accesoriile acestora. Protejați ustensilele de lovături care le-ar putea deteriora sau distruge
- Nu umpleți niciodată vasele până la refuz. Fiți foarte atenți atunci când gătiți. Nu lăsați niciodată aragazul nesupravegheat când gătiți - acest lucru ar putea distruge vasele de gătit, aragazul sau chiar provoca o explozie.
- Nu depozitați și nu utilizați niciodată acizi și substanțe alcaline în interiorul vasului de gătit.
- Nu folosiți niciodată ustensile de gătit pentru a găti pe un aragaz pe benzină sau la flacăra deschisă
- Nu așezați niciodată vasele de gătit goale pe un aragaz încins, pentru că se pot deteriora
- Nu folosiți niciodată vase de gătit pentru a găti pe o plită electrică sau într-un cuptor electric
- Setul de gătit este destinat utilizării în aer liber numai pe aragazuri cu un singur arzător
- Atunci când utilizați capacul, reglați întotdeauna intensitatea flăcării astfel încât flacăra să nu ajungă în jurul vasului până la capac, deoarece acesta ar putea fi deteriorat.
- Rezistența termică a capacului este de 100°C. Nu expuneți niciodată capacul la temperaturi mai ridicate.
- Nu folosiți niciodată capacul atunci când fierbeți apă pentru o perioadă lungă de timp - există riscul de a-l deteriora
- Când gătiți, îndepărtați mânerul Navi Duo de pe oală. Folosiți mânerul Navi Duo pentru a ridica oala de pe aragaz și pentru a manipula vasele de gătit fierbinți.
- Nu folosiți niciodată o forță excesivă pentru a fixa mânerul la recipient - acest lucru ar putea deteriora suprafața recipientului sau mânerul
- Atenție: Aveți grijă sporită atunci când folosiți mânerul Navi Duo
- Țineți vasele la îndemâna copiilor
- Atenție: În timpul gătitului, nu puneți niciodată mâinile sau alte părți ale corpului deasupra orificiilor de aerisire a aburului din capac - există riscul de arsuri.
- Atunci când gătiți alimente care conțin amidon și proteine, folosiți ulei vegetal, de măsline sau de cocos și setați flacăra la o intensitate mai mică.

Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza vasele de gătit Navigator:

1. Există 4 semne pe marginea fiecărui vas - acesta nu este un defect de fabricație. Semnele sunt cauzate de unealta folosită pentru finisarea vaselor (anodizare) și nu au niciun efect asupra proprietăților vaselor de gătit.
2. Nu aplicați niciodată o presiune excesivă asupra capacului vasului, deoarece aceasta l-ar putea deteriora.
3. Nu utilizați apă foarte alcalină atunci când gătiți - aceasta ar putea deteriora finisajul suprafeței vasului (anodizare).
4. Utilizarea de apă cu compoziții diferite poate cauza decolorarea suprafeței vaselor. Această modificare este normală și nu afectează caracteristicile vaselor.
5. Notă privind utilizarea discului termic Navi: tamponul poate fi utilizat pentru a susține vasele Navigator. Dacă acest disc este umed, se poate lipi de fundul vasului. Deoarece acest tampon este inflamabil, asigurați-vă întotdeauna că tamponul nu este lipit de fundul oalei înainte de a pune oala pe aragaz.

Importator: Niponino s.r.o, Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republica Cehă.