

PENTRU SIGURANTA TA

Dacă simțiți că iese gaz:

1. Nu aprindeți aragazul sub nicio formă.
2. Stingeti toate focurile deschise din imediata apropiere.
3. Deconectați aragazul de la butelia sau cartușul de combustibil

Nu depozitați și nu utilizați niciodată benzină sau alți combustibili ai căror vapori sunt inflamabili în apropierea acestui echipament sau a oricărui alt echipament.

La depozitare, este necesar să deconectați cartușul de gaz de la aragaz.

ATENȚIE: PERICOL DE INTOXICARE CU MONOXID DE CARBON (CO).

Acest dispozitiv poate produce monoxid de carbon care este inodor, folosirea lui în spații închise vă poate costa viața.

Nu utilizați niciodată acest dispozitiv în RV-uri, remorci, corturi, mașini sau acasă.

Nu trebuie să existe explozibili, benzină sau alte substanțe volatile în apropierea sobei.

Asigurați-vă că nu există obstacole în apropiere pentru a preveni arderea sau ventilația. Verificați dacă flacăra este stabilă. Flacăra trebuie întotdeauna iesind din arzător vertical în sus.

ATENȚIE: Vântul poate sufla flacăra sub arzător, dacă vi se întâmplă acest lucru, opriți imediat aragazul și mutați-l într-un loc care se află în fața acestuia ferit de vânt.