

Instrucțiuni de utilizare

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs

Pentru a asigura manipularea corectă și în siguranță a acestui produs, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a-l utiliza și să îl păstrați într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.

Lista pieselor

- Corpul sticlei
- Capac
- Inel din silicon

Înainte de utilizare

- Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, verificați corpul pentru a vedea dacă există deformări, distorsiuni sau fisuri.
- Înainte de prima utilizare, spălați bine produsul cu un burete moale umezit cu un detergent neutru.
- Nu sterilizați produsul prin fierbere. Acest lucru poate provoca deformarea sau deteriorarea produsului, ceea ce poate afecta performanța acestuia.

Utilizați

- Utilizați mai puțină apă decât capacitatea maximă a sticlei pentru a preveni revărsarea atunci când capacul este închis.
- Aveți grijă să nu vă ardeți.
- Când plasați sticla în pungă, țineți-o în poziție verticală pentru a preveni scurgerea accidentală a lichidului.
- Nu transportați sticla de inelul de pe capac. Capacul se poate desprinde și desprinde din sticlă în mod neașteptat.
- Nu așezați sticla în apropierea unui foc. Construcția cu dublu vid poate face ca sticla să explodeze atunci când este încălzită, ceea ce este foarte periculos.
- Nu îndepărtați niciodată autocolantul de pe fundul sticlei, deoarece poate cauza rugină, găuri sau alte deteriorări.
- Nu utilizați acest produs ca o sticlă de combustibil.
- Nu încălziți sticla în cuptorul cu microunde, cuptor sau nu o răciți direct în congelator. Pot apărea deteriorări ale sticlei sau ale echipamentului.

- Nu aruncați produsul de la înălțime și nu îl supuneți la impacturi puternice. Pot apărea deformări sau deteriorări.
- Peretele mai subțire din titan face ca această sticlă să fie ultraușoară, dar și ușor supusă deteriorării. Fiți atenți.
- Nu umpleți sticla cu gheață carbonică, băuturi carbogazoase, lapte, băuturi lactate, sucuri de fructe sau alte substanțe gazoase care se strică ușor. Capacul poate să nu se desprindă sau poate fi deteriorat.
- Nu umpleți sticla cu băuturi alcoolice. Sigiliul se poate deteriora sau decolora.
- Acest produs nu este destinat depozitării pe termen lung. Nu lăsați băuturi în sticlă pentru perioade lungi de timp. Poate apărea deteriorarea sau coroziunea.

Îngrijire zilnică

- După utilizare, spălați bine produsul, uscați-l cu o cârpă uscată și depozitați-l în poziție verticală.
- Nu utilizați sârmă metalică sau pudră de lustruit.
- Nu utilizați mașina de spălat vase sau uscătorul de rufe. Acest lucru poate cauza deformarea sau deteriorarea produsului, ceea ce poate afecta performanța acestuia.
- Peretele interior este foarte subțire pentru a reduce greutatea. Nu utilizați obiecte dure care pot cauza deformarea sau ruperea produsului.
- Nu utilizați niciodată acest produs într-un cuptor cu microunde.

Inelul de silicon

- Dacă inelul de silicon a fost îndepărtat, reinstalați-l.
- Inelul de silicon este un consumabil. Uzura cauzată de utilizarea prelungită poate duce la scurgeri de băuturi. Verificați și înlocuiți în mod regulat.
- Performanța izolației termice și de răcire este doar orientativă și poate varia în funcție de condițiile reale de utilizare.

Fabricat în Japonia

Importator în România: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková 763 12