

THERM-A-REST®

INSTANT FIELD REPAIR KIT

Instrucțiuni | Mode d'emploi | 取扱説明書

INSTRUCȚIUNI PENTRU REPARAREA SALTELEI

Citiți complet toate instrucțiunile înainte de a încerca o reparație.

Pentru instrucțiuni pentru kitul de reparații video și pentru informații complete despre garanție și centrul de reparații autorizat, accesați: thermarest.com/ServiceCenter

Notă: Acest kit de reparații nu va funcționa pe saltelele cu țesături tricotate.

Aceasta include toate saltelele ^{LuxuryMAP™}, Luxury și CampRest LE.

De ce veți avea nevoie pentru a vă repara salteaua Therm-a-Rest® Mattress

- Kit de reparații
- O modalitate de a marca scurgerea (marker, pix sau bandă adezivă)
- Foarfecă sau alt instrument de tăiere

PREGĂTIREA SALTELEI DUMNEAVOASTRĂ PENTRU REPARAȚII:

Localizați scurgerea

- În cazul în care gaura nu este evidentă, umflați salteaua cât mai ferm posibil cu gura.
- Plițați salteaua în două pentru a crește presiunea.
- Scufundați salteaua în apă sau frecați apă cu săpun pe suprafață.
- Căutați bule mici care se scurg, indicând scurgerea, și marcați locul cu un marker etc.
- Deschideți supapa saltelei pentru a o dezumfla.
- Clătiți orice reziduu de săpun și lăsați salteaua să se usuce bine înainte de a continua.

Pregătiți suprafața

- Frecați energic suprafața cu un alcool pentru a îndepărta orice murdărie și/sau uleiuri pentru o aderență cât mai bună.
- Salteaua trebuie să fie complet uscată înainte de a continua.

REPARAREA SALTELEI DUMNEAVOASTRĂ:

Aplicați punctul de lipici

- Decupați un singur Glue Dot, lăsând ambele straturi de protecție atașate.
- Îndepărtați stratul protector imprimat pentru a expune Glue Dot. Nu îndepărtați stratul protector opus.
- Aplicați punctul de lipici pe zona deteriorată și apăsați puternic pe punctul de lipici prin stratul protector rămas de mai multe ori, introducându-l în f i b r e l e țesăturii.
- Îndepărtați suportul de protecție, lăsând Glue Dot atașat de saltea.

*Pentru rupturi/tăieturi mai mari, puteți folosi mai multe puncte de lipire pentru a acoperi zona deteriorată.

Aplicați plasturele de acoperire transparent

- Îndepărtați hârtia protectoare de pe plasturele autoadeziv.
- Aplicați peste reparația Glue Dot și apăsați ușor centrul cu degetul mare. Acum folosiți degetele mari pentru a apăsa bine din centru spre exterior pentru a împinge orice riduri până când întregul plasture este lipit.