

## SHIELD 2

### Instrucțiuni de construcție

1. Scoateți conținutul din punga de depozitare. Întindeți cortul.
2. Fixați colțurile cortului cu cuie.
3. Se assemblează batoanele. Doi stâlpi principali (mai lungi) și un stâlp de formă mai scurtă pentru a fixa intrarea în cort.  
Asigurați-vă că toate segmentele sunt introduse corect și complet unul în celălalt.
4. Trageți cei doi stâlpi lungi prin tunelurile diagonale de pe partea exterioară a cortului. Asigurați-vă că stâlpii sunt introduși în direcția corectă. Acest lucru înseamnă că conectorii pentru stâlpul mai scurt se află pe aceeași parte cu intrarea în cort.  
Introduceți capetele stâlpilor în ochelarii din toate cele patru colțuri ale cortului.
5. Conectați capetele tijei scurte la conectorii de pe tijele principale.
6. Atașați clemele de plastic de pe corpul cortului la structura stâlpului.

## SHIELD 3

### Instrucțiuni de construcție

1. Scoateți conținutul din punga de depozitare. Întindeți cortul.
2. Fixați colțurile cortului cu cuie.
3. Se assemblează batoanele. Doi stâlpi principali (mai lungi) și un stâlp de formă mai scurtă pentru a fixa intrarea în cort. Asigurați-vă că toate segmentele sunt corect și complet inserate unul în celălalt.
4. Trageți cei doi stâlpi lungi prin tunelurile diagonale de pe partea exterioară a cortului.  
Introduceți capetele stâlpilor în ochelarii din toate cele patru colțuri ale cortului.
5. Introduceți capetele stâlpului mai scurt în ochelarii de pe părțile laterale ale cortului.
6. Atașați clemele de plastic de pe corpul cortului la structura stâlpului.
7. Tăiați cablurile.

## SCUT 2&3 HOL SUPPLEMENTAR

### Instrucțiuni de construcție

1. Scoateți conținutul din punga de depozitare. Împrăștiati holul.
2. Asamblați bara. Asigurați-vă că toate segmentele sunt corect și complet introduse unele în altele.
3. Trageți tija prin tunelul din partea de jos a holului și introduceți capetele tijei în capetele corespunzătoare.  
ochelarii de pe chingile cortului.
4. Treceți măslinile din partea superioară a vestibulului prin bucele corespunzătoare de pe cort.
5. Treceți măslinile de pe partea inferioară a vestibulului prin bucele corespunzătoare de pe partea inferioară a cortului.
6. Asigurați-vă că chingile din colțurile holului sunt slăbite. Conectați cataramele de pe culoar cu cataramele de pe de stat.
7. Trage pe hol.
8. Strângeți uniform curelele din colțuri pentru a menține holul stabil și pe deplin funcțional.
9. Treceți corzile frontale ale cortului prin deschiderile laterale ale vestibulului și fixați-le cu Velcro.
10. Atașați cablurile de deconectare rămase.

**Este inclusă o tijă de rezervă de 15 cm pentru urgențe și reparații pe teren. Înfiletați tija peste zona deteriorată și detectați-o cu bandă adezivă.**

## ÎNGRIJIREA LUI STAN

### Depozitare

**Asigurați-vă întotdeauna că cortul este uscat și fără murdărie înainte de a-l depozita. Pliati sau înfășurați cortul puțin diferit de fiecare dată, pentru a evita pliurile permanente și crăpăturile în material. Depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.**

**Nu depozitați niciodată cortul în locuri fierbinți (de exemplu, portbagajul mașinii, podul...), căldura poate deteriora tratamentul superior al materialului. Depozitarea unui cort umed poate duce la apariția mucegaiului, a mirosului, a scurgerilor și a delaminării. Deteriorarea prin mucegai a cortului nu este acoperită de garanție.**

## Curățare

Pentru o curățare minoră - luați un burete și apă caldută. Dacă este necesar să spălați întregul cort, folosiți numai detergenții recomandați pentru corturi. Nu curățați la uscat și nu spălați cortul la mașină. Solvenții și detergenții obișnuiți ar putea deteriora impermeabilitatea materialului. Nu folosiți niciodată apă fierbinte, înălbitor, solvenți lichizi sau detergenți pentru mașina de spălat vase.

## Coaserea cusăturilor

Bandajul cusăturilor este suficient de durabil pentru a preveni scurgerile de apă. Cusăturile care sunt lipite nu trebuie să fie lipite cu adeziv lichid pentru cusături (cu excepția cazului în care aveți nevoie de protecție suplimentară). Dacă bandajați cusăturile, asigurați-vă că adezivul este perfect uscat înainte de a împacheta cortul la loc. Deteriorările cauzate de o aplicare necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

## Zippy

Păstrați fermoarele (glisante și dinți) curate pentru a preveni uzura inutilă. Dacă fermoarele sunt murdare, curățați-le cu un aspirator sau cu o perie înainte de a le depozita. Se recomandă McNett Zip Care.

## Reparații și garanție

Toate corturile Big Agnes sunt garantate împotriva defectelor de manoperă și de materiale. Garanția nu acoperă daunele cauzate de uzura cauzată de utilizare, modificări efectuate de proprietarul cortului, abuz, accident, manipulare necorespunzătoare sau daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare. Daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare, abuz, uzura normală cauzată de utilizare sau manipulare necorespunzător pot fi reparate de Big Agnes la un preț corespunzător. Corturile trimise pentru reparații trebuie să fie lipsite de murdărie și în general curate.

## INFORMAȚII UTILE PENTRU CONSTRUCȚIA CORTULUI

- Deși montarea corturilor noastre este ușoară, vă recomandăm să exersați montarea lor o dată înainte, acasă, pentru a evita complicațiile în cazul în care trebuie să le montați noaptea sau pe vreme rea.
- Înainte de a amplasa cortul pe sol, îndepărtați orice murdărie, pietre și alte obiecte care ar putea deteriora podeaua.
- Se recomandă să bateți cuie în toate colțurile, în vestibul și să deconectați toate corzile pentru a maximiza spațiul din interiorul cortului și a evita prăbușirea acestuia.
- Împingeți ușor tijele în loc să le trageți atunci când le introduceți în tuneluri.

Furnizor: **Niponino s.r.o.**, Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republica Cehă.