

Special conceput pentru ciclism

Solo, în doi sau în grup! Corturile Big Agnes Bikepacking Tents sunt perfect echipate pentru toate aventurile pe două roți.

1. **Segmentele mai scurte (30,5 cm) ale stâlpilor de cort sunt ideale pentru a fi împachetate pe ghidon, într-o sacoșă sau pe un suport.**
2. **Manșon de compresie cu curele cu lanț de margarete, bucle Velcro reglabile și catarame pentru o fixare ușoară și variabilă pe bicicletă.**
3. **Buclele din exteriorul tropicului sunt folosite pentru uscarea rufelor și a echipamentelor.**
4. **Curele elastice pentru adaptarea la cască.**
5. **Podeaua extinsă formează o podea în hol pentru schimbarea în zona curată sau pentru depozitarea echipamentelor.**
6. **Husă de cort din material impermeabil.**

FLY CREEK HV UL BIKEPACK instrucțiuni de construcție

1. Scoateți conținutul din punga de depozitare. Desfășurați cortul (partea interioară cu podeaua).
2. Se assemblează batoanele. Asigurați-vă că toate segmentele sunt corect și complet inserate unele în altele. Asamblați barele cu mâna.
3. Așezați stâlpii principali asamblați pe cortul montat. Urmăriți punctele colorate de la capetele stâlpilor și buclele de pe cort (trebuie să se potrivească).
4. Introduceți capetele stâlpilor în ochelarii din colțurile cortului.
5. Prindeți cârligele de plastic de pe corpul cortului interior pe stâlpul principal.
6. Atașați cortul interior cu ajutorul buclelor din colțurile cortului, pe partea dinspre cap și picioare.
7. Pliati tropical peste cort, astfel încât intrarea în celulă să corespundă cu intrarea în tropic.
8. Pentru o mai bună stabilitate, atașați tropical la structura stâlpului cu ajutorul unor elemente de fixare Velcro în interior.
tropicale.
9. Rotiți clemele din interiorul cortului în mod egal cu partea laterală a cortului interior. Prindeți toate clipuri la buclele corespunzătoare cusute pe cortul interior.
10. Asigurați-vă că chingile de la colțurile tropicului sunt slăbite. Conectați cataramele de pe tropic cu cataramele de pe panoul interior.
de stat.
11. Deconectați cele două bucle de pe spatele cortului la știfturile folosite pentru a deconecta cortul interior.
12. Pentru o bună stabilitate și funcționalitate, întindeți curelele în mod egal în toate colțurile tropicului.
13. Opriti intrarea și apoi întindeți cablurile rămase.

Este inclusă o tijă de rezervă de 15 cm pentru urgențe și reparații pe teren. Înfiletați tija peste zona deteriorată și detectați-o cu bandă adezivă.

Instrucțiuni de instalare pentru adăpostul Fast Fly

Dacă ați cumpărat o căptușeală Big Agnes pentru cortul dumneavoastră, aveți opțiunea de a construi un adăpost Fast Fly fără a folosi un cort interior. Pentru adăpostul Fast Fly veți avea nevoie de o foaie de sol, stâlpi de cort, un tropic și țărushi.

1. Așezați covorul de podea pe sol și atașați știfturile. Asigurați-vă că partea din față este mai lată decât cea din spate.
2. Se assemblează batoanele.
3. Așezați barele principale asamblate pe baza desfășurată. Urmăriți punctele colorate de la capetele barelor și buclele de pe podea (trebuie să se potrivească).
4. Introduceți capetele tijei în canelurile din colțurile pardoselii.
5. Balansați tropical peste structura asamblată.
6. Pentru o mai bună stabilitate, atașați tropical la structura stâlpului cu ajutorul unor elemente de fixare Velcro în interior.
tropicale.
7. Asigurați-vă că chingile de la colțurile tropicului sunt slăbite. Conectați cataramele de pe tropic cu cataramele de pe podea.
8. Atașați cele două urechi din partea din spate a tropicului la știfturile care țin parchetul
9. Eliberați în mod egal curelele din toate colțurile tropicului.
10. Deconectați intrarea și apoi întindeți cablurile rămase.

ÎNGRIJIREA LUI STAN

Depozitare

Asigurați-vă întotdeauna că cortul este uscat și fără murdărie înainte de a-l depozita. Pliati sau înfășurați cortul puțin diferit de fiecare dată, pentru a preveni pliurile permanente și crăpăturile în material. Depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

Nu depozitați niciodată cortul în locuri fierbinți (de exemplu, portbagajul mașinii, podul...), căldura poate deteriora tratamentul superior al materialului. Depozitarea unui cort umed poate duce la apariția mucegaiului, a mirosului, a scurgerilor și a delaminării. Deteriorarea cortului de către mucegai nu este acoperită de garanție.

Curățare

Pentru o curățare minoră - luați un burete și apă caldă. Dacă este necesar să spălați întregul cort, folosiți numai detergenții recomandați pentru corturi. Nu curățați la uscat și nu spălați cortul la mașină. Solvenții și detergenții obișnuiți ar putea deteriora impermeabilitatea materialului. Nu folosiți niciodată apă fierbinte, înălbitor, solvenți lichizi sau detergenți pentru mașina de spălat vase.

Coaserea cusăturilor

Bandajul cusăturilor este suficient de rezistent pentru a preveni scurgerile de apă. Cusăturile care sunt lipite nu trebuie să fie lipite cu adeziv lichid pentru cusături (cu excepția cazului în care aveți nevoie de protecție suplimentară). Dacă bandajați cusăturile, asigurați-vă că adezivul este perfect uscat înainte de a împacheta cortul la loc. Deteriorările cauzate de o aplicare necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

Zippy

Păstrați fermoarele (glisante și dinți) curate pentru a preveni uzura inutilă. Dacă fermoarele sunt murdare, curățați-le cu un aspirator sau cu o perie înainte de a le depozita. Se recomandă McNett Zip Care.

Reparații și garanție

Toate corturile Big Agnes sunt garantate împotriva defectelor de manoperă și de materiale. Garanția nu acoperă daunele cauzate de uzura cauzată de utilizare, modificări efectuate de proprietarul cortului, abuz, accident, manipulare necorespunzătoare sau daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare. Daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare, abuz, uzura normală cauzată de utilizare sau manipulate necorespunzător pot fi reparate de Big Agnes la un preț corespunzător. Corturile trimise pentru reparații trebuie să fie lipsite de murdărie și în general curate.

INFORMAȚII UTILE PENTRU CONSTRUCȚIA CORTULUI

- Deși montarea corturilor noastre este ușoară, vă recomandăm să exersați montarea lor o dată înainte, acasă, pentru a evita complicațiile în cazul în care trebuie să le montați noaptea sau pe vreme rea.
- Înainte de a amplasa cortul pe sol, îndepărtați orice murdărie, pietre și alte obiecte care ar putea deteriora podeaua.
- Se recomandă să bateți cuie în toate colțurile, în vestibul și să deconectați toate corzile pentru a maximiza spațiul din interiorul cortului și a evita prăbușirea acestuia.
- Împingeți ușor tijele în loc să le trageți atunci când le introduceți în tuneluri.

Furnizor: Niponino s.r.o, Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republica Cehă.