

## **UTENSILE INOX PRIMUS**

### **INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE:**

Vasele din oțel inoxidabil, adică farfurii, tacâmuri, oale, căni, căni etc. sunt potrivite pentru prepararea și consumul de tot felul de alimente și băuturi.

### **ÎNTREȚINERE:**

Spălați și uscați bine vasele înainte de prima utilizare. Spălați vasele după fiecare utilizare cu apă călduță sau cu detergenți obișnuiți

mijloace. În caz de murdărie puternică, lăsați la macerat. Dacă orice parte integrantă a ustensilului este piele sau lemn, contactul cu apa a

utilizați detergenți la minimum și apoi lăsați să se usuce bine.

### **ÎNȘTIINȚARE:**

Nu lăsa oale goale pe aragaz sau pe foc. Există riscul de deformare sau deteriorare a fundului.

Nu utilizați căni cu strat dublu PRIMUS 4 anotimpuri pe sobele cu gaz. Există risc de explozie. Căni nu sunt făcute pentru gătit. Nu confundați scopul utilizării unei căni cu o oală.

Producător

Primus AB Suedia

DUPĂ. Caseta 6041

SE-171 06 Solna, Suedia

Telefon: +46 8 564 842 30

[www.primus.se](http://www.primus.se)