



# Instrucțiuni



## TINY PUMP 2X

FLEXTAIL™


—TY2X 01NR220623—



Comutator




Pentru inelul de înot și jucăria gonflabilă



Pentru saci de depozitare în vid




Pentru pat gonflabil, bărci, etc.



<b>Greutate</b>	96±5g
<b>Dimensiune</b>	43mm*43mm*53mm
<b>Presiunea de umflare</b>	4kPa
<b>Capacitate Umflați</b>	180L/min
<b>Presiune suflare</b>	3.5kPa
<b>Raportul de compresie</b>	70%
<b>Performanță medie</b>	17W
<b>Temperatura luminii</b>	4500K Lumină albă
<b>Flux luminos</b>	40LM/160LM/400LM
<b>Timp de iluminare</b>	10hour/2.5hour/1hour
<b>Capacitatea bateriei</b>	1300mAh
<b>În pachet</b>	Tiny pump 2X Cablu USB tip C Extensii de capăt Copertă Instrucțiuni
<b>Certificare</b>	CE/FCC ROHS


### Utilizați

#### Comutarea modurilor




Apăsați dublu-clic

#### Modul camping



Apăsați timp de 3 secunde

#### Suflare




Montați un capac de capăt adecvat pe gaura de capăt




Conectarea la dispozitivul de umflare și pornirea suflantei


#### Depozitare în vid




Selectați capacul de capăt pentru sacul de vid




Conectați la sacul de vid




40 de lumeni



160 lumeni faceți clic pentru a comuta la 160 lumeni




400 lumeni din nou faceți clic pentru a comuta la 400 lumeni



Funcția magnetică



Magnet



Acesta poate fi atașat de un obiect metalic atunci când strălucește

## Indicație de încărcare

### Indicație de încărcare scăzută

Roșu

0% - 5%

Atunci când lumina devine roșie, înseamnă că pompa trebuie să fie încărcată.

Punct de

intrare :5.0V == 0.8A / Indicator de încărcare

Roșu

0% - 99%

Verde

100%



<math><43^{\circ}\text{C}</math> (110F)  
> -17°C (0F)

## Instrucțiuni de utilizare TINY PUMP 2X

Priviți imaginile.

### USE

Priviți imaginile.

### Depozitare și transport

Priviți imaginile.

### Îngrijire și întreținere

Priviți imaginile.

### Dacă TINY PUMP 2X nu funcționează

- Conectați încărcătorul la priză și verificați alimentarea acestuia.
- Verificați dacă nu există apă sau alte lichide pe suprafață.
- Verificați dacă ventilatoarele nu sunt blocate sau înfundate.
- Apăsăți comutatorul în mod repetat.
- Aveți o altă întrebare?  
Contactați distribuitorul FLEXTAIL sau adresa flextailgear.com.

### Piese de schimb

Nu există piese înlocuibile de către utilizator pentru acest produs, în afară de vârfuri, cablu micro USB și geanta de depozitare.

### Avertisment

- Nu îl utilizați mai mult de 10 minute.
- Nu puneți sub apă pentru perioade lungi de timp.
- Păstrați curățenia la intrare și la ieșire.

- Nu introduceți degetele în orificiul de intrare sau de ieșire.
- Când lucrați cu pompa, nu vă uitați în zona de admisie sau de evacuare.
- Copiii cu vârsta sub 12 ani trebuie să fie supravegheați de un adult atunci când folosesc pompa.
- Verificați dacă pompa funcționează corect înainte de utilizare.
- Lumina puternică vă poate afecta vederea. Yuwei Technology Co., Ltd. nu este responsabilă pentru niciun fel de daune directe, indirecte, accidentale sau de altă natură cauzate de utilizarea produselor. Utilizatorii sunt responsabili pentru acțiunile și comportamentul lor și pentru toate consecințele care decurg din acestea.

### Garanție limitată

Garantăm pentru o perioadă de un an de la data achiziționării, și numai pentru consumatorul original cu amănuntul, că produsele noastre nu prezintă defecte de material și manoperă. Pentru produsele cu pompă, garanția noastră este de un an.

În cazul în care consumatorul descoperă un viciu ascuns, acesta trebuie să returneze produsul la locul de cumpărare. Dacă acest lucru nu este posibil, returnați-ne produsul la adresa indicată. Produsul va fi reparat sau înlocuit în funcție de starea acestuia și la discreția noastră. Aceasta este măsura răspunderii noastre și, odată ce perioada de garanție relevantă a expirat, toate aceste răspunderi vor înceta.

Ne rezervăm dreptul de a solicita dovada de cumpărare pentru toate cererile de garanție.

### Excepții de garanție

Nu suntem răspunzători pentru uzura normală a produsului, pentru daunele cauzate de modificări sau alterări neautorizate, pentru utilizarea abuzivă, întreținerea necorespunzătoare, accident, neglijență sau daune cauzate de utilizarea produsului în alt scop decât cel pentru care a fost destinat.

Orice drepturi suplimentare de revendicare variază în funcție de țara de achiziție.

Cu excepția celor declarate în mod expres în această garanție, nu vom fi răspunzători pentru daune directe, indirecte, accidentale sau de alt tip care rezultă din utilizarea produsului. Această garanție înlocuiește toate celelalte garanții. Expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, garanțiile implicite de vandabilitate sau de adecvare la un anumit scop. (Unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau indirecte sau permit limitări ale duratei garanției implicite, astfel încât este posibil ca excluderile de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră).

### Fabricat în China

Shanghai Flextail Technology Co., Ltd  
www.flextail.com