




RO

FLEXTAIL™





MAX PUMP 3
Manual de utilizare

INFORMAȚII DESPRE PRODUS



Sfârșituri



DISPLAY

Indicator luminos de încărcare a bateriei




Type-C: 5V --- 3A




INSTRUCIUNI DE UTILIZARE


Modul de inflație




selectați capacul
final adecvat



Conectați la
obiectul gonflabil




Faceți dublu clic
pentru a porni




Țineți apăsat
comutatorul pentru
a regla presiunea


Modul de suflare



Selectați opțiunea
corespunzătoare
capac de capăt



Conectați-vă la suflat
a subiectului




Faceți dublu clic
pentru a porni



Țineți apăsat
comutatorul pentru
a regla vidul


Modul lanternă




Atașați capacul de capăt filetat de 1/4" (acest pas poate fi omis)




Înșurubați trepiedul




Faceți dublu clic pentru a porni




Lanternă de camping




Țineți apăsat comutatorul pentru a regla luminozitatea luminii



Apăsați din nou



Apăsați din nou



Faceți clic pentru
a dezactiva

PARAMETRII PRODUSULUI

Denumire	MAX PUMP 3
Model	MP3g650
Greutate	12260.5g (4.360.02oz)
Dimensiuni	84mm*48mm*48mm
Acces	5V --- 3A
Presiunea de umflare	560.5KPa(0.7360.007psi) <small>MAX</small>
Presiune de suflare	560.5KPa(0.7360.007psi) <small>MAX</small>
Debit maxim de aer	500l/min(132.09gal/min) <small>MAX</small>
Durata de viață a bateriei	25min (Mod înalt) 60min (Mod scăzut)
Putere	15W
Capacitatea bateriei	7.215Wh (11.1V650mAh)
Temperatura luminii	4500
Flux luminos	100lm/200lm/300lm

Conținutul

MAX PUMP 3, cablu de încărcare Type-C, manual de utilizare, geantă de depozitare, sfaturi

RO AVERTISMENT

- Nu utilizați pompa continuu mai mult de 10 minute.
- Nu priviți în orificiul de admisie sau de evacuare atunci când lucrați cu pompa.
- Nu introduceți degetele în intrare și ieșire.
- Nu depozitați echipamentul într-un mediu foarte rece, cald sau umed.
- Nu utilizați substanțe chimice și detergenți puternici pentru curățare.
- Verificați echipamentul înainte de utilizare. Nu utilizați dispozitivul dacă constatați vreo problemă.
- Asigurați-vă că nici intrarea, nici ieșirea nu sunt blocate.
- Dacă observați zgomote neobișnuite sau dacă aparatul se supraîncălzește, opriți-l imediat și nu-l mai utilizați.
- Dacă aparatul este în funcțiune, nu îl lăsați nesupravegheat. Acest lucru va preveni accidentele.
- Acest echipament este conceput pentru a umfla obiecte la presiuni sub 5kPa.
- Copiii sub 12 ani pot utiliza acest dispozitiv numai sub supravegherea unui adult.
- Lumina puternică vă poate afecta vederea.
- Lanterna nu are o sursă de lumină înlocuibilă. La sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, întreaga lanternă trebuie înlocuită.
- Acest dispozitiv conține o baterie cu litiu și se aplică restricții speciale de transport. Verificați ambalajul înainte de expediere.
- Nu depozitați dispozitivul cu o baterie complet descărcată. Dispozitivele cu o baterie litiu-ion trebuie încărcate cel puțin o dată la 3 luni.
- Dacă observați zgomote neobișnuite sau dacă dispozitivul se supraîncălzește, opriți-l imediat și nu-l mai utilizați.
- Nu reparați sau modificați dispozitivul de respingere. Dacă sunt necesare reparații, contactați FLEXTAIL.

REZOLVAREA PROBLEMELOR **RO**

- Conectați încărcătorul pentru a verifica nivelul de încărcare al bateriei
- Verificați dacă nu există apă sau alt lichid pe suprafață.
- Verificați dacă lamele nu sunt blocate sau blocate.
- Apăsați comutatorul în mod repetat.
- Mai aveți întrebări? Vă rugăm să contactați dealerul Flextailgear sau support@flextail.com.

CONDIȚII DE GARANȚIE **RO**

- În cazul unor defecte de materiale sau de manoperă, FLEXTAIL va oferi o garanție de doi ani de la data achiziționării de la un distribuitor autorizat.
- Dacă găsiți un defect ascuns în dispozitiv, returnați-l la locul de achiziție. Dacă acest lucru nu este posibil, returnați-l la adresa noastră.
- Vom repara sau înlocui e c h i p a m e n t u l defect în conformitate cu termenii de garanție. Nu mai oferim servicii de garanție după încheierea perioadei de garanție. Ne rezervăm dreptul de a solicita dovada achiziției.

RO DECLARAȚII

- Garanția nu acoperă cazurile de uzură normală, defectele cauzate de schimbări și modificări ale echipamentului, utilizarea contrară manualului de utilizare, întreținerea necorespunzătoare, accidentul, utilizarea abuzivă, utilizarea n e c o r e s p u n z ă t o a r e , deteriorarea intenționată sau utilizarea într-un scop neintenționat. Această garanție vă oferă drepturi specifice. Este posibil să aveți și alte drepturi care variază de la stat la stat. Această garanție înlocuiește toate celelalte garanții exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop. (Unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau indirecte sau nu permit limitări ale duratei garanției implicite, astfel încât este posibil ca excluderile de mai sus să nu vi se aplice).
- FLEXTAIL și FLEXTAILGEAR sunt mărcile noastre înregistrate utilizate pentru a desemna produse d i n loturi diferite. Utilizarea lor specifică nu afectează utilizarea echipamentului.

CARD DE GARANȚIE

Informații despre produs

Model _____

Data achiziției _____

Culoarea _____

Locul de achiziție _____

Informații pentru clienți

Nume și prenume _____

Telefon _____

Email _____

Adresa _____

Fabricat în China:

Shanghai Flextail Technology Co., Ltd,

www.flextail.com

FLEXTAILTM