



# SISTEM DE SUSPENSIE HELIOS CONFIGURAT

**SISTEMUL DE SUSPENSIE HELIOS TREBUIE SĂ FIE CONFIGURAT CORESPUNZĂTOR PENTRU DURABILITATE ȘI PERFORMANȚĂ MAXIMĂ. NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI/LINIILE DIRECTOARE POATE AVEA CA REZULTAT VĂTĂMĂRI GRAVE SAU DECES.**


- 1** Găsiți doi copaci vii, maturi sau puncte de ancorare la o distanță de aproximativ 3-4 metri unul de celălalt, care pot susține în siguranță hamacul și pe ocupantul (ocupanții) acestuia.



**2** Înfășurați curelele în jurul copacilor la cel puțin 1,5 metri de la sol, trecând capătul reglabil prin capătul de chingă cu o singură buclă.



**3** Atașați carabinierile de hamac sau cârligele la bucla cordonului de la capăt. Verificați vizual dacă cârligele sunt trecute bine prin bucla sau dacă fiecare carabinier se închide cu un clic.



**4** Pentru a strânge curelele, trageți capătul liber (cu inelul metalic) spre hamac. Pentru a slăbi curelele, trageți capătul liber back prin îmbinarea cablului. Coborâți-vă ușor în hamac pentru a determina dacă sunt necesare ajustări pentru a obține o înălțime de agățare de 45 cm (18") sau mai puțin. Relaxați-vă...

## SE ÎNTÂMPLĂ ACCIDENTE

- Nu atârnați hamacul mai sus de 1,5 cm de la sol.
- Asigurați-vă că zona de sub hamac este liberă de obiecte ascuțite, pietre, gunoae și orice alte resturi care ar putea crea un pericol în caz de cădere.
- Belore fiecare SUA, inspectați complet hamacul dvs., inclusiv carabinele și frânghia și sistemul dvs. de suspensie pentru a verifica dacă există obstacole, fracturi și uzură și uzură generală, precum și orice altceva neobișnuit și / sau diferit de la momentul achiziției. Dacă se găsește ceva suspect în timpul inspecției. vă rugăm să ne contactați.
- Nu permiteți copiilor să folosească fără supraveghere.
- Nu săriți și nu vă învârtiți agresiv în hamac.
- Întotdeauna testați hamacul înainte de a vă pune toată puterea în el.
- Nu suprapuneți hamacele în verticală.
- Nu modificați, modificările de pe piață vor anula garanția.
- Nu desfaceți nodurile hamacului (care se găsesc la capetele hamacului).
- Urmați întotdeauna instrucțiunile furnizate. Nerespectarea acestor instrucțiuni/greutate poate duce la vătămări sau la moarte.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VIZITAȚI [ENONATION.COM/SAFETY](http://ENONATION.COM/SAFETY)

## ÎNGRIJIREA PRODUSELOR

Cu o îngrijire corespunzătoare, hamacul dvs. vă va oferi nenumărate ore de relaxare.

- l'taap-l în afara UV llight directă atunci când nu în SUA și stora uscat într-o placă răcoroasă.
- Navar laava hamacul dumneavoastră unattendad.
- Preveniți daunele prin îndepărtarea ltams ascuțite în pockats și debrls din shoas.
- Hamac ara flammabla; kaap departe de flăcările de opan și ambarcațiuni.
- Gat lt dlrty7 Spălați manual în apă rece cu un detergent moale și uscați.

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII, VIZITAȚI [ENONATION.COM/CARE](http://ENONATION.COM/CARE)

## GARANȚIE

ENO garantează că produsul nostru este în stare bună la momentul rechemării și că este lipsit de defecte de fabricație pentru o perioadă de 2 ani de la data originală de achiziție.

Această garanție acoperă doar defectele de manufacturing și nu acoperă

- Deteriorarea UV (decolorarea și strălucirea provoacă lacrimare)
- Daune elementare/accidentale (vânt, arsuri, arsuri, arsuri animale)

- Îngrijire sau utilizare necorespunzătoare (atârnare peste 18", sărituri, întindere)
- Uzură normală
- Modele de proiectare după piață

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VIZITAȚI [ENONATION.COM/GARANȚIE](https://enonation.com/garanție)