

PLUM

100% made in chez nous

STOP-SKI PIKA

Manual de utilizare

A205-B

PLUM

Vă mulțumesc.

PLUM vă mulțumește că ați ales PIKA BRAKE.

Pentru o performanță optimă, citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.

Atunci când utilizați frâna PIKA BRAKE, este foarte important să urmați instrucțiunile de mai jos.

Importator pentru România: Niponino s.r.o., Zádveřice



84, Zádveřice- Raková, 763 12 Republica Cehă.

Amprenta

Umărul




Indicator de blocare a frânei

MONTARE/REGLARE



i Activatorul de frână este inoperant atunci când se utilizează simultan și talonul.

EXIT/WALK



UTILIZARE

Familiarizați-vă cu echipamentul înainte de a-l folosi în munți.
Procesarea diferitelor configurații în modul de intrare/ieșire. Asigurați-vă că echipamentul este asamblat corect și că șuruburile sunt strânse.
Folosiți această legare numai dacă înțelegeți toate principiile de funcționare. În caz contrar, consultați un specialist sau direct producătorul înainte de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la uzura prematură a hamului, precum și la accidente și/sau răni.

GARANȚIE

Frânele / legăturile de schi PLUM sunt acoperite de o GARANȚIE LIMITATĂ împotriva oricăror defecte de materiale și manoperă pentru o perioadă de trei ani de la data achiziționării, cu o dovadă de cumpărare valabilă. Fixarea este singura piesă care este garantată, schiurile, cizmele, montajul sau altele sunt excluse din garanție.

Această garanție nu acoperă daunele cauzate de instalarea necorespunzătoare, utilizarea necorespunzătoare, abuzul sau neglijența (de exemplu, transport/ depozitare neprotejată, nerespectarea manualului de utilizare).

Garanția limitată nu acoperă uzura normală, accidentele, modificarea produsului sau orice modificare a aspectului/culorii. De asemenea, PLUM nu este răspunzătoare pentru daune accidentale sau indirecte. Un număr de țări sau state nu sunt de acord cu limitările de garanție sau de răspundere și, prin urmare, este posibil ca unele dintre limitările de mai sus să nu se aplice în anumite cazuri.

În cazul în care aveți întrebări, aduceți produsul și dovada de cumpărare la cel mai apropiat distribuitor specializat

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Schiul, schi-alpinismul, schiul de tură și alte sporturi de iarnă sunt activități periculoase care prezintă riscuri leziuni.

Schiul și schiul în afara părții implică pericole inevitabile pentru orice schior. Atașamentele PLUM fac parte din set: schiuri, legături și bocanci. Nu este posibil să planificați pentru fiecare situație dacă legăturile se vor desprinde sau nu.

Nu deconectați legarea în orice moment și în orice circumstanțe, acest lucru poate provoca răni grave cu consecințe neprevăzute. La schi, nu se poate garanta siguranța schiorului în cazul unui accident. Cert este că legăturile cu sistem de deconectare reduc foarte mult riscul de rănire a picioarelor și picioarelor, dar nu îl pot elimina complet. În același timp, nu reduce riscul de rănire a altor părți ale corpului.

Asigurați-vă că toate drumețiile montane se desfășoară în cele mai sigure condiții posibile și verificați următoarele:

Alegeți-vă schiurile în funcție de abilitățile dumneavoastră, schiați întotdeauna într-un mod controlat, în funcție de abilitățile și condiția fizică. Nu vă supraestimați niciodată abilitățile.

-Verificați întotdeauna starea vremii și a zăpezii înainte de plecare.

-Respectați întotdeauna informațiile și semala din zona în care vă aflați.

-Nu faceți drumeții sau schiuri dacă vă simțiți obosiți sau în stare de rău.

-Nu faceți drumeții sau schi dacă luați medicamente sau dacă vă aflați sub influența alcoolului sau a altor substanțe care creează dependență.

Folosiți întotdeauna benzile de asigurare furnizate cu legăturile, fixându-le în jurul fiecărui picior. Aceste benzi sunt concepute pentru a menține schiurile pe loc în cazul în care legăturile se desprind și nu lasă schiurile să alunece liber, astfel încât acestea să nu se piardă sau să devină un pericol incontrollabil pentru oricine altcineva.

-Transportați întotdeauna schiurile și legăturile într-un recipient (de exemplu, un sac de schi) pentru a le proteja de praf, nisip, sare de stropit sau alte substanțe abrazive.

- Verificați întotdeauna legăturile și echipamentul înainte de a schia/călători. Asigurați-vă că nu există materiale străine (murdărie, pietriș...) în mecanism, atât pe vârf, cât și pe vârfuri. Materialul străin poate afecta mecanismul de eliberare a legăturii dacă se află pe vârf sau pe călcâi. Dacă aveți îndoieli cu privire la fiabilitatea echipamentului dumneavoastră, faceți-l verifica la un comerciant specializat.

- Nu efectuați niciodată ajustări ale legăturilor. Orice utilizare sau modificare necorespunzătoare poate afecta capacitatea de rupere a legăturii.

-Frânele de schi / legăturile trebuie montate direct pe schiuri. Nu trebuie să existe alte piese între schiuri și legături, cu excepția plăcii dezvoltate și fabricate în acest scop de PLUM (bază largă ...).

-Faceți-vă verificați setul de încălțăminte/schi/legare de către un centru de service autorizat cel puțin o dată pe an, de preferință la începutul sezonului (funcționare generală și valori de întrerupere).

Notă importantă: Această legătură nu îndeplinește cerințele ISO 13992. Valorile indicate sunt doar cu titlu orientativ. Pentru schiorii experimentați care au luat cunoștință de informațiile și avertismentele prezentate aici.

PLUM garantează că aceste frâne/legături sunt compatibile doar cu pantofii echipați cu inserții standard Scarpa/Dynafit.

AVERTISMENT: Valorile de declanșare pot fi puternic afectate de rata de uzură a inserțiilor și/sau a tălpilor pantofilor. Solicitați un set de schiuri/izme/legare la un dealer specializat. Frânele / legăturile PLUM sunt concepute pentru numai pentru montarea pe schiuri. Acestea nu sunt adaptate pentru a fi montate pe nimic altceva, cum ar fi snowboard-uri, monoski-uri etc. (Cu excepția accesoriilor PLUM autorizate).

www.fixation-plum.com

ÎNTREȚINERE

Păstrați-vă echipamentul curat (ștergeți sarea, praful și murdăria...). Clătiți cu apă și imediat înainte de Ștergeți-l după depozitare. Verificați șuruburile de fixare a vârfulilor și de reglare a tocurilor înainte de reutilizare. Dacă este necesar, aplicați vaselină de silicon sau PTFE pe fixare. Recomandăm cu tărie vaselina PLUM, care a fost special formulată pentru a rezista la frecarea repetată a pieselor metalice și la temperaturi extrem de scăzute. Fixarea dvs. trebuie depozitată într-un loc uscat și ventilat.