

Fabsil Tent + Awning Cleaner este un produs de curățare puternic, ușor de aplicat, care este rezistent la murdărie și mirosuri. Redă aspectul corturilor, a marchizelor, a mobilierului de grădină și a accesoriilor de exterior.

Reînviați orice impermeabilizare existentă, maximizați respirabilitatea și eliminați mirosurile de mucegai din camping - asigurându-vă că sunteți întotdeauna pregătit pentru următoarea aventură.

Acest produs ușor de utilizat, cu pulverizare, este ideal și ca o pre-spălare înainte de a aplica Fabsil Universal Protector sau Fabsil Gold.

Potrivit pentru:

- Pânză
- Poliester
- Nylon

CUM SE UTILIZEAZĂ:

1. Periați orice murdărie sau resturi libere.
2. Pulverizați direct pe zonele pe care doriți să le curățați.
3. Lucrați în formulă folosind o perie sau un burete curat.
4. Repetați dacă este necesar.
5. Odată curățată, clătiți bine țesătura cu apă curată.
6. Lăsați să se usuce complet.

ATENȚIE: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați numai conform instrucțiunilor. Evitați contactul cu pielea și ochii. Aplicați întotdeauna mai întâi pe o suprafață mică pentru a verifica rezistența culorii.

Potrivit pentru apă moale, medie și dură. <5 % agenți tensioactivi neionici, conservant (1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona).