

TRAILBREAK LUNCH JUG 7379**

THERMUS PENTRU ALIMENTE PRIMUS

Volum: 0,4 l; 0,55 l

Dimensiuni: R 93mm x 115mm

R 93mm x 137mm

Greutate: 262g; 315 g

În mai multe variante de culoare

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Termosul alimentar din oțel inoxidabil PRIMUS este potrivit pentru alimente calde și reci. Este echipat cu un finisaj de suprafață antiderapant. Înainte de turnare de mâncare fierbinte, mai întâi preîncălziți termosul timp de 20 de minute cu apă fierbinte, turnând apă rece peste mâncare rece - acest lucru va crește eficiența termosuri. Nu folosiți cuptorul cu microunde sau orice altă sursă de căldură sau rece pentru preîncălzire. Umpleți nu mai mult de 3 cm sub marginea gâtului. Menținerea temperaturii înăuntru termosul depinde de cantitatea și temperatura conținutului, de frecvența deschiderii și de temperatura ambiantă.

ÎNTREȚINERE:

Înainte de prima utilizare, spălați și uscați bine termosul și toate părțile sale. Spălați termosul după fiecare utilizare cu apă caldă, normal detergenți sau în mașina de spălat vase. În caz de murdărie puternică, lăsați-o mai întâi la macerat. Nu curățați termosul cu un burete aspru sau orice ar putea zgâria sau deteriora în alt mod suprafața interioară. Nu folosiți nisip, substanțe chimice agresive etc. pentru curățare. Un termos magazin deschis.

ÎNȘTIINȚARE:

Nu puneți lichide care conțin cuburi de gheață sau lichide carbogazoase în termos.

PRODUCĂTOR

Primus AB Suedia, P.O. Caseta 6041

SE-171 06 Solna, Suedia

Telefon: +46 8 564 842 30; www.primus.se