

HAMAC JUNGLENEST

INSTRUCȚIUNI DE AGĂȚARE

Conceput pentru a fi utilizat cu cureaua Helios (nu este inclusă). Urmați cu atenție instrucțiunile de pe cureaua de suspensie. Nu expuneți hamacul la razele UV ale soarelui atunci când nu este utilizat. Nu lăsați hamacul afară permanent.



1. Găsiți doi copaci vii, maturi (sau puncte de ancorare fixe) la o distanță de 3,5 - 5 metri unul de celălalt.




2A. Împingeți catarama forjată prin ochiul din cureaua Helios. Verificați vizual dacă catarama se află în poziția corectă.

2B. Dacă utilizați cureaua Atlas, glisați catarama hamacului puțin înapoi și fixați carabinierul prin ochiul format. Asigurați-vă că încuietoarea carabinierului este închisă înainte de utilizare.



3. Asamblați bara de împrăștiere și glisați întreaga bară în tunelul situat deasupra plasei de țânțari și închideți tunelul.

4. Așezați-vă ușor în interiorul hamacului și asigurați-vă că chingile extind hamacul până la o înălțime maximă de 45 cm. Hamacul Junglenest este conceput pentru o persoană și are o capacitate maximă de încărcare de 113 kg.



5. Puteți ascunde plasa de țânțari prin desfacerea fermoarului perimetral și prin rularea acesteia într-o husă de transport amplasată la capătul hamacului.

Reguli de utilizare în condiții de siguranță

- Nu atârnați niciodată hamacul la o înălțime mai mare de 45 cm de la sol.
- Verificați întotdeauna dacă sub hamac se află obiecte ascuțite și periculoase.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați hamacul și sistemul de suspendare pentru a vedea dacă nu sunt deteriorate. Dacă aveți îndoieli, scoateți-l din uz în continuare.
- Nu lăsați copiii să folosească hamacul nesupravegheați.
- Nu săriți în hamac sau în leagăn în mod agresiv.
- Respectați întotdeauna instrucțiunile anexate
- Testați întotdeauna hamacul înainte de a vă pune toată greutatea în el.
- Nu atârnați hamacul pe verticală
- Orice modificare personalizată anulează garanția produsului
- Nu dezlegați nodurile inițiale (situate la capătul hamacului).

Îngrijirea produsului

Cu o îngrijire adecvată, hamacul vă va servi pentru nenumărate ore.

- Protejați-l de lumina directă a soarelui. Păstrați-l într-un loc răcoros și uscat.
- Nu vă lăsați niciodată hamacul nesupravegheat.
- Protejați materialul de deteriorare prin îndepărtarea obiectelor ascuțite din buzunare și tălpi, ca măsură de precauție bot.
- Hamacele sunt inflamabile; țineți-le departe de flăcările deschise și de cărbunii încinși.
- Un hamac murdar poate fi spălat manual în apă rece cu un detergent ușor și lăsat să se usuce natural. Îndepărtați carabinierile înainte de spălare.

Condiții de garanție

Garanția de doi ani acoperă defectele de fabricație și nu include:

- Deteriorări cauzate de razele UV (albirea culorii, fragilitatea materialului care provoacă ruperea)
- Deteriorări cauzate de elemente naturale și animale
- Utilizarea și îngrijirea necorespunzătoare a produsului
- Uzură normală
- Modificări ulterioare ale produsului de către producător

Furnizor: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - [Raková, 763 12 Republica Cehă](#)

Producător: Eagles Nest Outfitters Australia, 601 Sweeten Creek Industrial Park, Asheville, NC, 28803 www.enonation.com