

CZ: Filtru de apă LifeStraw Peak Solo

- Elimină 99,999999% din bacterii (E. coli)
- Elimină 99,999% din paraziți (Giardia, Cryptosporidium)
- Elimină 99,999% din microplastice
- Microfiltrul cu membrană poate rezista până la 2000 de litri
- Dimensiunea porilor: 0,2 microni

CUM SE UTILIZEAZĂ

1. Pregătiți pentru utilizare umplând mai întâi cu apă orice sticlă sau pungă standard cu filet de 28 mm.
2. Scoateți capacul de jos și înșurubați-l ferm pe flacon.
3. Deschideți capacul superior pentru a expune piesa bucală/evacuarea apei.
4. Filtrați apa prin stoarcerea sticlei și transferarea acesteia într-un alt recipient sau folosiți piesa bucală pentru a bea direct din filtru. Când ați terminat, închideți capacul superior.
5. Spălare inversă. Vă recomandăm să spălați filtrul în mod regulat, după fiecare zi de utilizare, pentru a-l menține curat și a preveni înfundarea. Pentru a face acest lucru, deșurubați complet piesa bucală și puneți seringă de spălare inversă inclusă. Apoi scoateți dopul de jos. Scufundați partea inferioară expusă a microfiltrului cu membrană în apa potabilă și trageți apa prin filtru trăgând de seringă până când aceasta este plină. Apoi împingeți apa înapoi prin filtru împingând seringă în jos până când apa este împinsă complet prin cealaltă parte. Repetați procedura de mai multe ori. După ce ați terminat, scoateți seringă și înlocuiți ansamblul dopului superior și al piesei bucale înșurubându-l înapoi pe unitate și înlocuiți dopul inferior.

Dacă vă păstrați microfiltrul de apă LifeStraw Solo pentru mai mult de 1 lună fără a-l folosi, vă recomandăm să urmați instrucțiunile noastre de depozitare pe termen lung pentru a păstra durata de viață a filtrului și a preveni înfundarea.

ÎNȚREȚINERE LUNARĂ

Adăugați 1/4 linguriță de înălbitor la 2 căni de apă.

Cu ajutorul unei seringi, împingeți/împingeți soluția de clor/lichid prin filtrul Peak Solo (consultați procedura de spălare inversă) de 5 ori. Apoi trageți apa cu clor încă 1 dată, închideți dopul de jos și apoi deconectați seringă, închideți piesa bucală și capacul superior.

Se lasă filtrul să se odihnească cel puțin 4 ore sau peste noapte.

După odihnă, repetați procedura de spălare cu apă curată de 5 ori pentru a elimina clorul. Peak Solo este gata de utilizare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG

Împiedicați uscarea filtrului urmând aceste instrucțiuni pentru depozitarea pe termen lung. Acest lucru va permite filtrului să își mențină performanța maximă și proprietățile membranei hidrofile, prevenind în același timp dezvoltarea mușgaiului sau a algelor în timpul depozitării pe termen lung. Dacă membrana se usucă complet, poate fi dificil să vă asigurați că apa va curge din nou. Dacă ați folosit deja filtrul LifeStraw Peak Solo și doriți să îl depozitați pentru mai mult de 1 lună fără a-l utiliza, urmați aceste instrucțiuni.

A- Curățarea cu soluție de înălbitor

1. Înainte de depozitare, spălați microfiltrul cu membrană în conformitate cu instrucțiunile de spălare inversă.
2. Adăugați 1/4 linguriță de înălbitor la 2 căni de apă.
3. Cu ajutorul unei seringi, trageți și împingeți soluția diluată de înălbitor prin microfiltrul cu membrană de 5 ori.

Scoateți încă o dată soluția diluată de înălbitor și lăsați filtrul și seringă să stea pe o suprafață plană timp de 5 minute. După odihnă, repetați procedura de spălare inversă de 5 ori cu apă curată pentru a elimina clorul.

B-imersiune în soluție salină

1. Împiedicați microfiltrul cu membrană să se usuce, introducându-l într-o soluție de sare preparată prin amestecarea a 1 linguriță de sare cu 2 căni de apă.
2. Deșurubați și îndepărtați capacul superior și capacul inferior al capacului. Atașați seringă, înmuiiați partea inferioară a filtrului în soluția de sare și trageți soluția de sare în filtru. Apoi deconectați seringă și plasați microfiltrul într-un recipient închis cu amestecul de soluție salină, astfel încât filtrul să rămână umed. Păstrați cele două capace separat.
3. A se păstra într-un loc răcoros și uscat.
4. Pentru reutilizare, deschideți recipientul și turnați excesul de soluție de sare. Apoi spălați cu apă potabilă pentru a ajuta la eliminarea apei sărate.

SFATURI

Testați-vă echipamentul înainte de a pleca! Urmați manualul de instrucțiuni pentru a vă asigura că microfiltrul de apă LifeStraw Peak Solo funcționează așa cum vă așteptați.

Flux lent? Folosiți instrucțiunile de spălare pentru a îndepărta bulele de aer sau resturile de pe membrană.

Declarație

Vestergaard Frandsen Inc. precum și afiliații și companiile afiliate și conexe ale acesteia nu sunt răspunzătoare pentru niciun fel de daune rezultate din utilizarea microfiltrului LifeStraw Peak Solo în alt scop decât cel pentru care este destinat în mod clar și nici pentru nicio defecțiune care rezultă din nerespectarea strictă de către utilizatorul microfiltrului LifeStraw Peak Solo a informațiilor de utilizare și siguranță conținute în acest manual. Parametrii microbiologici și de durată de viață enumerați pentru microfiltrul de apă LifeStraw Peak Solo sunt realizați în condiții standard de testare în laborator; pentru informații suplimentare privind rezultatele și condițiile de testare, vă rugăm să vizitați www.lifestraw.com.

Eficacitatea microfiltrului de apă LifeStraw Peak Solo poate fi limitată de condițiile de mediu sau sanitare care ar putea contribui la recontaminarea apei după ce aceasta a trecut prin ultrafiltrul intern al produsului. Aceste condiții includ, dar nu se limitează la:

1. Manipularea mâinilor murdare/contaminate cu ajutorul gurii sau a unor prize de apă sigure.
2. Nerespectarea obligației de a păstra curățenia piesei bucale și a suprafeței exterioare.
3. Nu întrerupeți utilizarea produsului conform recomandărilor producătorului.
4. Folosiți filtrul dacă plasticul este crăpat.

5. Utilizați în condiții de căldură extremă (peste 140°F/60°C) sau temperaturi sub zero grade Celsius (sub 32°F/0°C).

Înainte de a utiliza microfiltrul de apă LifeStraw Peak Solo, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și măsurile de siguranță. Microfiltrul de apă LifeStraw Peak Solo Water Microfilter este un instrument personal de filtrare a apei și trebuie utilizat numai pentru filtrarea apei. Calitatea apei filtrate nu este garantată în cazul în care produsul este expus la alte condiții decât cele întâlnite în timpul utilizării sale normale. Utilizarea microfiltrului de apă LifeStraw Peak Solo Water Microfilter constituie acceptarea și acordul cu privire la acești termeni și condiții și la declarația de renunțare la răspundere.

ATENȚIE

Consumul de apă netratată vă poate expune la microorganisme dăunătoare și vă poate crește riscul de boli gastrointestinale. Utilizarea necorespunzătoare a microfiltrului de apă LifeStraw Peak Solo vă crește riscul de expunere la microorganisme dăunătoare și vă crește riscul de boli gastrointestinale. Reduceți riscul de îmbolnăvire urmând aceste instrucțiuni de siguranță și educându-vă cu privire la siguranța apei pe teren.

Nu folosiți niciodată microfiltrul de apă LifeStraw Peak Solo pentru a filtra apa de mare sau apa contaminată chimic, inclusiv apa provenită din reziduurile miniere sau din apropierea unor operațiuni agricole mari. Înainte de prima utilizare, spălați sacul gravitațional și capacul gâtului cu apă nepoluantă.

NU apăsați și NU aplicați nicio presiune asupra acestui produs. Impactul intenționat sau neintenționat al acestui produs pe o suprafață dură poate deteriora mecanismul de filtrare al microfiltrului de apă LifeStraw Peak Solo și îl poate face ineficient și inutilizabil. Acest produs nu trebuie utilizat de către copii fără supravegherea unui adult.

Importator în România: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková 763 12 Republica Cehă.

SK: Filtru de apă LifeStraw Peak Solo

- Elimină 99,999999% din bacterii (E. coli)
- Elimină 99,999% din paraziți (Giardia, Cryptosporidium)
- Elimină 99,999% din microplastice
- Microfiltrul cu membrană poate rezista până la 2000 de litri
- Dimensiunea porilor: 0,2 microni

CUM SE UTILIZEAZĂ

1. Pregătiți pentru utilizare, umplând mai întâi orice sticlă standard sau pungă filetată cu 28 mm diametru apă.
2. Scoateți capacul de jos și înșurubați-l ferm pe flacon.
3. Deschideți capacul superior pentru a expune piesa bucală/evacuarea apei.
4. Filtrați apa prin stoarcerea sticlei și împingând-o într-un alt recipient sau folosiți piesa bucală pentru a bea direct din filtru. Când ați terminat, închideți capacul superior.
5. Spălare inversă. Vă recomandăm să spălați filtrul în mod regulat după fiecare zi de utilizare pentru a-l menține curat și a preveni înfundarea. Pentru a face acest lucru, deșurubați complet piesa bucală și înșurubați seringă de spălare inversă furnizată. Apoi scoateți dopul de jos. Scufundați partea inferioară expusă a microfiltrului cu membrană în apă potabilă și trageți seringă în sus, trăgând apa prin filtru până când seringă este plină. Apoi împingeți apa înapoi prin filtru, împingând seringă în jos până când apa este împinsă complet prin cealaltă parte. Repetați procedura de mai multe ori. După ce ați terminat, scoateți seringă și înlocuiți ansamblul dopului superior și al piesei bucale înșurubându-l înapoi pe unitate și înlocuiți dopul inferior.

Dacă vă păstrați microfiltrul de apă LifeStraw Solo pentru mai mult de 1 lună fără a-l folosi, vă recomandăm să urmați instrucțiunile noastre de depozitare pe termen lung pentru a păstra durata de viață a filtrului și a preveni înfundarea.

ÎNȚEȚINERE LUNARĂ

Adăugați 1/4 linguriță de înălbitor la 2 căni de apă.

Cu ajutorul unei seringi, trageți/împingeți soluția de clor/lichid prin filtrul Peak Solo (consultați procedura de spălare inversă) de 5 ori. Apoi, întindeți apa cu clor încă 1 dată, închideți dopul inferior și apoi deconectați seringă, închideți gura și capacul superior.

Se lasă filtrul să se odihnească cel puțin 4 ore sau peste noapte.

După odihnă, repetați procedura de spălare cu apă curată de 5 ori pentru a elimina clorul. Peak Solo este gata de utilizare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG

Împiedicați uscarea filtrului folosind aceste indicații pentru depozitarea pe termen lung. Acest lucru va permite filtrului să își mențină performanța maximă și proprietățile membranei hidrofili, prevenind în același timp dezvoltarea mușgaiului sau a algelor în timpul depozitării pe termen lung. Dacă membrana se usucă complet, poate fi dificil să vă asigurați că apa va curge din nou. Dacă ați folosit deja filtrul LifeStraw Peak Solo și doriți să îl depozitați

mai mult de 1 lună fără utilizare, urmați aceste instrucțiuni.

A- Curățarea cu soluție de înălbitor

1. Înainte de depozitare, spălați microfiltrul cu membrană în conformitate cu instrucțiunile de spălare inversă.
2. Adăugați 1/4 linguriță de înălbitor la 2 căni de apă.
3. Cu ajutorul unei seringi, se trage și se împinge soluția de înălbitor diluată prin membrană. microfiltrul de 5 ori.

Scoateți încă o dată soluția diluată de înălbitor și lăsați filtrul cu seringă să stea pe o suprafață plană timp de 5 minute. După odihnă, repetați procedura de spălare inversă de 5 ori cu apă curată pentru a elimina clorul.

B-submergența în soluție salină

1. Împiedicați microfiltrul cu membrană să se usuce, introducându-l într-o soluție de sare preparată prin amestecarea a 1 linguriță de sare cu 2 căni de apă.
2. Deșurubați și îndepărtați capacul superior și capacul inferior al capacului. Atașați seringă, înmuiați partea inferioară a filtrului în soluția de sare și trageți soluția de sare în filtru. Apoi deconectați seringă și plasați microfiltrul într-un recipient închis cu amestecul de soluție salină, astfel încât filtrul să rămână umed. Depozitați cele două capace separat.
3. A se păstra într-un loc răcoros și uscat.
4. Pentru reutilizare, deschideți recipientul și turnați excesul de saramură. Apoi, efectuați o spălare cu apă potabilă pentru a ajuta la eliminarea apei sărate.

SFATURI

Testați-vă echipamentul înainte de a pleca! Urmați manualul de instrucțiuni pentru a vă asigura că microfiltrul de apă LifeStraw Peak Solo funcționează așa cum vă așteptați.

Flux lent? Folosiți instrucțiunile de spălare pentru a îndepărta bulele de aer sau resturile de pe membrană.

Declarație

Vestergaard Frandsen Inc. precum și entitățile afiliate și companiile sale conexe nu vor fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune rezultate din utilizarea microfiltrului LifeStraw Peak Solo în alt scop decât cel pentru care este destinat în mod clar, nici pentru nicio defecțiune rezultată din nerespectarea strictă de către utilizatorul microfiltrului LifeStraw Peak Solo a informațiilor de utilizare și siguranță conținute în acest manual. Parametrii microbiologici și de durată de viață de mai sus ai microfiltrului de apă LifeStraw Peak Solo sunt realizați în condiții standard de testare în laborator; pentru informații suplimentare privind rezultatele și condițiile de testare, vă rugăm să vizitați www.lifestraw.com.

Eficacitatea microfiltrului de apă LifeStraw Peak Solo poate fi limitată de condițiile de mediu sau sanitare care ar putea contribui la recontaminarea apei după ce aceasta a trecut prin ultrafiltrul intern al produsului. Aceste condiții includ, dar nu se limitează la:

1. Manipularea mâinilor murdare/contaminate cu ajutorul gurii sau a unor prize de apă sigure.
2. Nerespectarea obligației de a păstra curățenia piesei bucale și a suprafeței exterioare.
3. Nu întrerupeți utilizarea produsului conform recomandărilor producătorului.
4. Folosiți filtrul dacă plasticul este crăpat.
5. Utilizați în condiții de căldură extremă (peste 140°F/60°C) sau la temperaturi mai mici de

îngheț (sub 32° F/O°C).

Înainte de a utiliza microfiltrul de apă LifeStraw Peak Solo, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și instrucțiuni de siguranță. Microfiltrul de apă LifeStraw Peak Solo Water Microfilter este un instrument personal de filtrare a apei și trebuie utilizat numai pentru filtrarea apei. Calitatea apei filtrate nu este garantată dacă produsul este expus la alte condiții decât cele întâlnite în timpul utilizării sale normale. Utilizarea microfiltrului de apă LifeStraw Peak Solo Water Microfilter constituie acceptarea și acordul cu privire la acești termeni și condiții și la declarația de renunțare la răspundere.

ATENȚIE

Consumul de apă netratată vă poate expune la microorganisme dăunătoare și vă poate crește riscul de boli gastrointestinale. Utilizarea necorespunzătoare a microfiltrului de apă LifeStraw Peak Solo vă crește riscul de expunere la microorganisme dăunătoare și vă crește riscul de boli gastrointestinale. Reduceți riscul de îmbolnăvire urmând aceste instrucțiuni de siguranță și educându-vă cu privire la siguranța apei pe teren.

Nu utilizați niciodată microfiltrul de apă LifeStraw Peak Solo pentru a filtra apa de mare sau apa poluată chimic, inclusiv apa din iazurile de decantare din mine sau din apropierea unor operațiuni agricole mari. Înainte de prima utilizare, spălați sacul gravitațional și capacul gâtului cu apă nepoluantă.

NU apăsați și NU aplicați nicio presiune asupra acestui produs. Impactul intenționat sau neintenționat al acestui produs pe o suprafață dură poate deteriora mecanismul de filtrare al microfiltrului de apă LifeStraw Peak Solo și îl poate face inefficient și inutilizabil. Acest produs nu trebuie utilizat de către copii fără supravegherea unui adult.

Importator în Slovacia: HUDYsport a.s. Bynovec 138, 405 02 Děčín